

Zubehör für Wegtaster

Typen 8739 und 8738-DK805/DK812/DK830 (Schaft)



■ Sensor - Halter

Fixierung des Sensorkörpers durch Halter.

Beim Einbau muss sicher gestellt werden, dass das Sensorgehäuse nicht zu fest eingespannt wird. Trotz des speziell gehärteten Schafts sollten übermäßig hohe Anzugsmomente vermieden werden (max. 0,6 Nm).

Die Messgenauigkeit hängt von der Montageparallelität ab; der Montagehalter sollte so ausgelegt und bearbeitet sein, dass die Montageparallelität des Messtasters zur Oberfläche innerhalb von 0,3 mm / 100 mm erhalten bleibt.

